

CZUJNIK MARTWEGO PUNKTU

1. Schemat podłączenia




2. Schemat rozmieszczenia kompletu



3. Montowanie sensorów.

-Sensory proszę montować na wysokości 0,5m- 0,7m i w odległości 0,1m-0,3m od tyłu pojazdu zgodnie ze strzałką wskazującą górę sensora.

- Kąt odchylenia sensora 10-40° od kąta prostego względem płaszczyzny samochodu



4.Ważne informacje

-Produkt przeznaczony pod 12V
-Prosimy o sprawdzenie poprawności działania układu przed instalacją w samochodzie.
-Ze względu na różne długości przewodów prosimy o montaż centralki z lewej strony bagażnika z dala od urządzeń, przewodów mogących mieć wpływ na zakłócenia pracy urządzenia.
- Prosimy o łączenie przewodów zgodnie z opisem z etykiet.
- Prosimy o podłączenie zasilania poprzez bezpiecznik 2 A
- Prosimy o sprawdzenie czy sensor zamocowany jest zgodnie z opisem i strzałką.